

INFORMACIÓN AVERIAS

Los 50 Códigos OBD (ISO9141) más comunes

Código de Avería (DTC)	Descripción
P0010	Circuito del actuador del árbol de levas (banco 1)
P0011	Sincronización del árbol de levas - Avance excesivo
P0012	Sincronización del árbol de levas - Retardo excesivo
P0030	Circuito de calefacción del sensor de oxígeno (banco 1)
P0031	Calefactor del sensor de oxígeno - Bajo voltaje (banco 1)
P0032	Calefactor del sensor de oxígeno - Alto voltaje (banco 1)
P0100	Mal funcionamiento del sensor de flujo de aire
P0101	Rango/rendimiento del sensor de flujo de aire
P0102	Sensor de flujo de aire - Entrada baja
P0103	Sensor de flujo de aire - Entrada alta
P0110	Mal funcionamiento del sensor de temperatura del aire
P0113	Sensor de temperatura del aire - Entrada alta
P0115	Sensor de temperatura del refrigerante - Mal funcionamiento
P0120	Sensor de posición del acelerador - Mal funcionamiento
P0130	Circuito del sensor de oxígeno - Mal funcionamiento (banco 1, sensor 1)
P0131	Sensor de oxígeno - Bajo voltaje (banco 1, sensor 1)
P0133	Sensor de oxígeno - Respuesta lenta (banco 1, sensor 1)
P0135	Circuito del calentador del sensor de oxígeno (banco 1, sensor 1)
P0141	Circuito del calentador del sensor de oxígeno (banco 1, sensor 2)
P0171	Mezcla pobre (banco 1)
P0172	Mezcla rica (banco 1)
P0200	Mal funcionamiento del circuito del inyector
P0300	Fallo de encendido aleatorio o múltiple
P0301	Fallo de encendido en el cilindro 1
P0302	Fallo de encendido en el cilindro 2
P0325	Sensor de detonación - Mal funcionamiento
P0335	Sensor de posición del cigüeñal - Mal funcionamiento
P0340	Sensor de posición del árbol de levas - Mal funcionamiento
P0400	Recirculación de gases de escape (EGR) - Flujo insuficiente
P0420	Eficiencia del catalizador por debajo del umbral (banco 1)
P0440	Sistema de control de emisiones evaporativas - Mal funcionamiento
P0442	Fuga pequeña en el sistema de emisiones evaporativas
P0455	Fuga grande en el sistema de emisiones evaporativas
P0480	Circuito del ventilador de refrigeración - Mal funcionamiento
P0500	Sensor de velocidad del vehículo - Mal funcionamiento
P0520	Sensor de presión del aceite - Mal funcionamiento
P0562	Sistema de voltaje bajo
P0600	Mal funcionamiento del sistema de comunicación serial
P0606	Mal funcionamiento del módulo de control
P0700	Mal funcionamiento del sistema de control de la transmisión
P0705	Sensor de rango de la transmisión - Entrada incorrecta
P0715	Sensor de velocidad de la turbina - Mal funcionamiento
P0720	Sensor de velocidad de salida - Mal funcionamiento
P0730	Relación incorrecta de la marcha en la transmisión
P0750	Mal funcionamiento del solenoide A de la transmisión
P0755	Mal funcionamiento del solenoide B de la transmisión
P0780	Cambio incorrecto en la transmisión
P0826	Circuito del interruptor de selección de marchas - Mal funcionamiento
P0850	Interruptor de posición de aparcamiento/neutral - Mal funcionamiento
P1000	Prueba de autodiagnóstico incompleta
P1235	Control del turbo/supercargador - Mal funcionamiento

